Dokumentation

HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 optiPoint 500 entry

Bedienungsanleitung



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.de/open



Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Telefon optiPoint 500 entry an Ihrer HiPath 500 und HiPath 3000/5000.

Alle über Ihr Telefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Telefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Wichtige Hinweise



Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeter Umgebung!



Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.



Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Das Telefon soll nicht mit färbenden oder aggressiven Flüssigkeiten, wie z. B. Tee, Kaffee, Säften oder Erfrischungsgetränken in Berührung kommen. Telefon pflegen → Seite 66.

Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



Dieses Gerät wurde nach unserem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner. Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektround Elektronikgeräten gelten.

Inhaltsverzeichnis

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung	2
Wichtige Hinweise	
Kennzeichen	
Grundwissen zur Bedienung	8
Bedienfeld optiPoint 500 entry	8
Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung	
So erreiche ich eine Funktion	10
Telefonieren – Grundfunktionen	11
Anrufe annehmen und Telefonieren	
Anruf annehmen	
Lauthören im Raum während des Gesprächs	12
Wählen/Anrufen	
Wählen	
Mit aufliegendem Hörer wählen	
Gespräch beenden	
Wahl wiederholen	
Mikrofon aus-/einschalten	
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)	
Gespräch weitergeben	
Anrufe umleiten	
Variable Anrufumleitung nutzen	
Umleitung nach Zeit (CFNR) nutzen	17
Anrufumleitung im Betreibernetz/	
Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)	
Rückruf nutzen	
Rückruf speichern	
Rückruf annehmen	
Gespeicherte Rückrufe löschen (alle)	
Telefon einstellen	
Ruftonklangfarbe ändern	
Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern.	
Emplangulation walliona office despractic andom	20

Telefonieren – Komfortfunktionen
Anrufe annehmen
Anrufe abweisen
Über Lautsprecher angesprochen werden
Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/Türöffner betätigen 22
Wählen/Anrufen
Kurzwahl
Briefkasten nutzen
Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen
Kollegin/Kollegen diskret ansprechen (nicht bei HiPath 500) 25
Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline
Leitung vormerken/reservieren
Rufnummer zuweisen (nicht für USA)
Während des Gesprächs
Zweitanruf nutzen
Zweitanruf (Anklopfen) annehmen
Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben
Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten
Gespräch parken
Gehaltenes Gespräch übernehmen
Konferenz führen
MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen
Aufnahme von Gesprächen
Gespräch nach Direktansprechen (Durchsage)
einer Gruppe weitergeben
Signal zum Netz senden (nicht bei HiPath 500)
Bei nicht erreichten Zielen
Anklopfen – sich bemerkbar machen
Aufschalten – in ein Gespräch eintreten
Nachtschaltung nutzen
Funktionen, Prozeduren und Termine speichern . 36
Terminfunktion
An einen Termin erinnert werden
Verbindungskosten überprüfen/zuordnen37
Mit Kostonyograshnung angufan

Privatsphäre/Sicherheit38
Anrufschutz ein-/ausschalten
Anonymen Anrufer identifizieren – "Fangen" (nicht für USA)
Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren
Weitere Funktionen/Dienste43
Info (Nachricht) senden
Gesendete Info löschen
Empfangene Infos löschen
Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen
Rufnummer tauschen (Endgerätetausch/Umziehen/Relocate) 45 Dienste/Funktionen zurücksetzen
(übergreifendes Löschen für ein Telefon)
Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren
Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)
Angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern /
Telefondatendienst
Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)
Personen suchen (nicht für USA, nicht bei HiPath 500)
Teamfunktionen nutzen53
Gruppenruf ein/ausschalten
Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen
Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)
Team/Chef/Sekretariat mit
zugewiesenen Leitungen56
Anrufe für Leitungen umleiten
Anrufe direkt zum Chef umschalten
(nur im Team Chef/Sekretariat)
Telefon überprüfen58
Funktionalität prüfen

Spezielle Funktionen im LAN
(nicht bei HiPath 500)59
Herausschalten aus Sammelanschluss/Gruppenruf
Nachtschaltung nutzen
Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)
Dokumentation im Internet65
Ratgeber
Telefon pflegen
Stichwortverzeichnis67
Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)70

Grundwissen zur Bedienung

Bedienfeld optiPoint 500 entry





Ihr zuständiges Fachpersonal kann die Standardbelegung nach Auftragserteilung Ihren Wünschen/Erfordernissen anpassen.

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung

Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen haben folgende Bedeutungen:



Hörer abheben.



Hörer auflegen.



Gespräch führen.



Rufnummer oder Kennzahl eingeben.



1 Kennzahl eingeben.



Einstelltasten am Telefon drücken.



Ton hörbar.

Erfolgreich eingeleitete Funktionen/Prozeduren werden mit einem langgezogenen Ton (positiver Quittungston) bestätigt.

Abgewiesene Funktionen/Prozeduren werden mit einem unterbrochenen Ton (negativer Quittungston) signalisiert.



Taste drücken.



Leuchtende Taste drücken.

Blinkende Taste drücken.

So erreiche ich eine Funktion

... mit Kennzahlen

Die Funktionen Ihres Systems sind **über Kennzahlen** aufrufbar, z. B.:



Anrufschutz einschalten.



Anrufschutz ausschalten.

Kennzahlen zum Aktivieren oder Einschalten von Funktionen beginnen immer mit Drücken der Sterntaste, Kennzahlen zum Deaktivieren, Ausschalten oder Löschen immer mit der Quadrattaste.

Im **Anhang** ("Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)" → Seite 70 = Kurzbedienungsanleitung) finden Sie eine alphabetische Übersicht der möglichen Funktionen mit zugehöriger Kennzahl.



Hat Ihr zuständiges Fachpersonal entsprechend Ihren Wünschen/Erfordernissen, abweichend von der Standardbelegung, Funktionen auf Tasten gespeichert, können Sie einfach durch Drücken der Taste die Funktion ausführen.

... mit einer Funktionstaste

Funktionen, für die eine Taste eingerichtet ist, können Sie direkt aufrufen, z. B.

Rückfrage



Taste "Rückfrage" drücken. Funktion wird – sofern in der aktuellen Situation möglich – ausgeführt.

Telefonieren – Grundfunktionen

Anrufe annehmen und Telefonieren

Ihr Telefon läutet standardmäßig mit einem bestimmten Anrufsignal:

- Bei einem internen Anruf läutet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Bei einem externen Anruf läutet es alle vier Sekunden zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).
- Bei einem Anruf von der Türsprechstelle läutet Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).
- Bei einem Zweitanruf hören Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton (Piepton).



Ihr Fachpersonal kann für Sie die Rufrhythmen der externen und internen Anrufe ändern. D. h. für bestimmte interne Anrufer lassen sich bestimmte Rufrhythmen festlegen.

Anruf annehmen

Das Telefon läutet.



Hörer abheben.



(+) oder (-) Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Lauthören im Raum während des Gesprächs

Sie können andere Personen im Raum am Gespräch beteiligen. Sagen Sie dem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Einschalten:

Lautsprecher

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Ausschalten:

Lautsprecher

Taste drücken. Lampe erlischt.

Wählen/Anrufen

Wählen



Hörer abheben.



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:



Hörer auflegen.

Taste drücken.

Mit aufliegendem Hörer wählen



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher:



Hörer abheben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:



Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken.

Gespräch beenden



Hörer auflegen.

Trennen

Taste drücken.

Wahl wiederholen

Die zuletzt gewählte externe Rufnummer wird automatisch gespeichert.

Diese können Sie auf Tastendruck wieder wählen.



Hörer abheben.



Taste drücken.



Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden auch eingegebene Projektkennzahlen → Seite 37 abgespeichert.

Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers zeitweise ausschalten

Voraussetzung: Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Mikrofon wieder einschalten:



Leuchtende Taste drücken. Lampe erlischt.

Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)


Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.



Taste drücken. Lampe blinkt.



Zweiten Teilnehmer anrufen.



Zurück zum ersten Teilnehmer:

Taste drücken und zwei Sekunden warten.

(je nach Konfiguration)

Rückfrage

Taste 2x drücken.



Hörer auflegen.

Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie können interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (externes Ziel: je nach Systemkonfiguration möglich).



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 60!



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

1 oder 6 oder 🛱

Gewünschte Umleitungsart eingeben: 1 = alle Anrufe, 2 = nur externe Anrufe, 3 = nur interne Anrufe



Rufnummer des Ziels eingeben (Externe Ziele mit Extern-Kennzahl).

Anrufumleitung ausschalten:



Hörer abheben.



★ Kennzahl eingeben.



Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

Bei aktiver MFV-Durchwahl (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872.

Umleitung nach Zeit (CFNR) nutzen

Anrufe, die Sie nach dreimaligem Läuten (=Standard, durch Fachpersonal einstellbar) nicht beantworten oder Anrufe, während Sie telefonieren, können Sie automatisch zu einem von Ihnen festgelegten Telefon weiterleiten lassen.



Hörer abheben.





Rufnummer des Ziels eingeben.

- Für interne Ziele die interne Rufnummer eingeben
- Für externe Ziele die Extern-Kennzahl und die externe Rufnummer eingeben
- Hörer auflegen.

Umleitung nach Zeit ausschalten:



Hörer abheben.





Hörer auflegen.

Anrufumleitung im Betreibernetz/ Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Anrufe auf der Ihnen zugeordneten Mehrfachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) direkt im Betreibernetz umleiten.

So können Sie z. B. Ihren Telefonanschluss abends zu Ihrer Privatwohnung umschalten.



Hörer abheben.



* 6 4 Kennzahl eingeben.

n oder 🤔 oder 📳

Gewünschte Umleitungsart eingeben:

1= sofort, 2 = unbeantwortete Rufe, 3 = im Besetztfall



Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Umleitung ausschalten:



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



1 oder 5 oder 2 Eingeschaltete Umleitungsart eingeben. 1= sofort, 2 = unbeantwortete Rufe, 3 = im Besetztfall



Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Rückruf nutzen

Wenn ein angerufener Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Damit können Sie sich wiederholte Anrufversuche sparen. Sie erhalten den Rückruf,


- sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist,
- sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gespräch geführt hat.



Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden alle Rückrufaufträge automatisch über Nacht gelöscht.

Rückruf speichern

Voraussetzung: Ein angerufener Anschluss ist besetzt oder niemand meldet sich.



采货贯

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Rückruf annehmen

Voraussetzung: Ein Rückruf wurde gespeichert. Ihr Telefon läutet. Die Taste Rückruf leuchtet (wenn vorhanden).



Hörer abheben. Rufton hörbar.

Gespeicherte Rückrufe löschen (alle)



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Telefon einstellen

Ruftonlautstärke ändern

e oder Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

1 Taste drücken.

• oder — Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

gewunschte Lautstarke einges

⊕ **= zugleich** Speichern.

Ruftonklangfarbe ändern

oder
 Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Taste drücken.

• oder

Klangfarbe ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist.

⊕ = zugleich Speichern.

Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern

Sie führen ein Gespräch.

• oder

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist.

⊕ ⊆ zugleich Speichern.

Telefonieren – Komfortfunktionen

Anrufe annehmen

Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen

Sie hören ein anderes Telefon klingeln.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Rufnummer des läutenden Telefons eingeben.



Anruf im Team übernehmen → Seite 54.

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen möchten, können Sie abweisen. Der Anruf wird dann an einem anderen festlegbaren Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen) signalisiert.

Das Telefon läutet.

Trennen

Taste drücken.

Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, läutet Ihr Telefon weiter.

Über Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen über Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage hören Sie einen Signalton.

Sie können über den Hörer direkt antworten.



Hörer abheben und antworten.



Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen
→ Seite 25.

Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/ Türöffner betätigen

Ist eine Türsprechstelle eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Sind Sie berechtigt eine **Türfreigabe** zu erteilen (zuständiges Fachpersonal fragen), kann ein Besucher selbst die Tür durch einen 5-stelligen Code öffnen (z. B. über MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock).

Mit Besucher über die Türsprechstelle sprechen:

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet.



Hörer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

oder



Hörer abheben nach mehr als 30 Sekunden.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Tür öffnen vom Telefon während dem Gespräch mit der Türsprechstelle:



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 64!

Tür öffnen mit Code (an der Tür):



Nach Betätigen der Türklingel den 5-stelligen Code eingeben (über vorhandenen Tastwahlblock oder mittels MFV-Sender). Je nach Art der Türfreigabe wird der Türruf signalisiert oder nicht.

Türfreigabe einschalten:

>

Hörer abheben.

*89

Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

5-stelligen Code eingeben. Standardcode = "00000" (zuständiges Fachpersonal fragen).



Art der Türfreigabe eingeben. 1 = freigeben mit Ruf, 2 = freigeben ohne Ruf = die Tür kann ohne Klingelruf geöffnet werden.

Türfreigabe ausschalten:



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Wählen/Anrufen

Kurzwahl

Mit individuellen und zentralen Kurzrufnummern wählen

Voraussetzung: Sie haben individuelle → Seite 24, die Systemsteuerung hat zentrale Kurzrufnummern gespeichert.



Hörer abheben.

Kurzwahl oder Taste drücken.



Kennzahl eingeben.

Kurzrufnummer eingeben.

"*0" bis *9" = individuelle Kurzrufnummer. "000" bis "999" = zentrale Kurzrufnummer (zuständiges Fachpersonal fragen).

evtl. Nachwahl



Je nach Bedarf können Sie zur gespeicherten Rufnummer weitere Ziffern nachwählen (z. B. Durchwahl zum Teilnehmer).

Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis 5 Sekunden keine weiteren Ziffern wählen, automatisch eine Nachwahl (z. B. "0" für die Zentrale) gewählt.

Individuelle Kurzrufnummern speichern

Sie können 10 häufig genutzte Rufnummern speichern und diese durch individuelle Kurzrufnummern *0 bis *9 wählen → Seite 24.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Kurzrufnummer *0 bis *9 eingeben.

Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben (ca. 5 Sekunden warten).

Briefkasten nutzen

Sind Nachrichten für Sie eingetroffen, hören Sie nach Abheben des Hörers einen Sonderwählton (schwirrender Dauerton) oder eine Ansage.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Nachricht/Info

Leuchtende Taste drücken.

Verbindung mit Absender der Nachricht oder zum Sprachspeichersystem wird aufgebaut.

Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen

Sie können über angeschlossene Lautsprecher (zuständiges Fachpersonal fragen) oder bei einem internen Teilnehmer, der über ein Systemtelefon verfügt, ohne dessen Zutun eine Lautsprecherdurchsage machen.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Rufnummer eingeben.

Kollegin/Kollegen diskret ansprechen (nicht bei HiPath 500)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers, der über ein Systemtelefon mit Display verfügt, einschalten.

Sie hören unbemerkt mit und können mit dem internen Teilnehmer sprechen, ohne, dass der andere Teilnehmer Sie hört (diskret ansprechen).



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.



Das zuständige Fachpersonal kann Ihr Telefon vor diskretem Ansprechen schützen.

Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.



Hörer abheben.

Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder erst nach einer festgelegten Zeit (= Röchelschaltung) aufgebaut.

Leitung vormerken/reservieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie eine belegte Leitung für sich vormerken/reservieren.

Wenn die Leitung frei wird, erhalten Sie einen Anruf.



Hörer abheben.



Extern-Kennzahl eingeben. Die externe Leitung ist belegt, Sie hören den Besetztton. Ca. 5 Sekunden warten, bis der Besetztton endet.

Die Leitung ist reserviert.



Hörer auflegen.

Vorgemerkte Leitung wird frei:

Ihr Telefon läutet.



Hörer abheben. Sie hören den Amtswählton.



Externe Rufnummer eingeben.

Rufnummer zuweisen (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.



Hörer abheben.



X 4 1 Kennzahl eingeben.



Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.



Externe Rufnummer wählen.

Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihr Telefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Teilnehmers, für den gewählt werden soll, eingeben.



Gewünschte Rufnummer eingeben (Extern mit Extern-Kennzahl).

Während des Gesprächs

7weitanruf nutzen

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer weiter erreichbar, Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf.

Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Warten legen und später weiterführen.

Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern → Seite 29

Zweitanruf (Anklopfen) annehmen

Voraussetzung: Sie telefonieren und hören einen Signalton (ca. alle sechs Sekunden).

Erstes Gespräch beenden und Zweitanruf entgegennehmen



Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet.



Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben.

Erstes Gespräch auf warten legen und Zweitanruf entgegennehmen



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.

Zweitgespräch beenden, erstes Gespräch fortset-



Taste drücken und zwei Sekunden warten.

(je nach Konfiguration)

Taste 2x drücken. Rückfrage

Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf \rightarrow Seite 28 durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.



Hörer abheben.



Kennzahl für "aus(verhindern)" oder "ein (erlauben)" eingeben.

Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten

Sie können den Signalton bei Zweitanrufen (ca. alle sechs Sekunden) unterdrücken. Ein einmaliger Sonderwählton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf.



Hörer abheben.



Kennzahl für "ohne" oder "mit" eingeben.

Gespräch parken

Sie können bis zu 10 interne und/oder externe Gespräche parken. An einem anderen Telefon können geparkte Verbindungen angezeigt und übernommen werden. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Gespräch an einem anderen Telefon fortsetzen.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.



Eine Parkpositionsnummer 0 - 9 eingeben und merken. Ist die eingegebene Parkpositionsnummer bereits belegt, hören Sie den negativen Quittungston. Bitte eine andere Nummer eingeben.



Hörer auflegen.

Geparktes Gespräch übernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte (gemerkte) Parkpositionsnummer eingeben.

Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt, können Sie das Gespräch nicht entgegennehmen.



Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet der Anruf nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

Gehaltenes Gespräch übernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gespräche liegen auf Halten. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Hörer abheben.





Leitungsnummer eingeben.

Konferenz führen

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit bis zu vier anderen Gesprächspartnern gleichzeitig. Es kann sich um externe und interne Teilnehmer handeln.



Hörer abheben.




Ersten Teilnehmer anrufen.



Taste drücken. Lampe blinkt.



Zweiten Teilnehmer anrufen. Konferenz ankündigen.





Taste drücken. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.

Ein Ton signalisiert alle 30 Sekunden (abschaltbar, zuständiges Fachpersonal fragen), dass eine Konferenz besteht.

Schritt für Schritt Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet: Taste drücken und zwei Sekunden warten. Rückfrage (je nach Konfiguration) oder Taste 2x drücken. Rückfrage Konferenz auf bis zu fünf Teilnehmer erweitern (durch Einberufer) Taste drücken, Lampe blinkt, Rückfrage Neuen Teilnehmer anrufen. Konferenz ankündigen. Taste drücken. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt. Rückfrage USW. Konferenz verlassen Hörer auflegen. Konferenz auslösen (durch Einberufer) Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben. Rückfrage ISDN-Central-Office-Teilnehmer aus Konferenz schalten Taste drücken. Lampe blinkt. Rückfrage *4991 Kennzahl eingeben.

MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen

Zum Steuern von Geräten, wie z. B. Anrufbeantworter oder automatischen Auskunftsystemen, können Sie während einer Verbindung MFV-Signale (**M**ehr-**F**requenzwahl-**V**erfahren) aussenden.



Sie haben eine Verbindung hergestellt.

Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Mit den Tasten "0" bis "9", "*" und "#" können Sie jetzt MFV-Signale aussenden.



Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet.

Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Verbindungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beginnen können.

Aufnahme von Gesprächen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie während eines Gespräches dieses aufnehmen.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage

*493

Taste drücken. Lampe blinkt.


Kennzahl eingeben.

Sie und Ihr Gesprächspartner hören eine Ansage über die begonnene Aufnahme und, solange die Aufnahme läuft, ca. alle 15 Sekunden einen Signalton.



Während der Aufnahme ist das Hinzunehmen weiterer Gesprächspartner nicht möglich.

Aufnahme beenden



Taste drücken. Lampe blinkt.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Aufnahme anhören

Die Wiedergabe einer Aufnahme hängt vom verwendeten Sprachspeicher-System ab (siehe zugehörige Bedienungsanleitung oder → Seite 25).

Gespräch nach Direktansprechen (Durchsage) einer Gruppe weitergeben

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein bestehendes Gespräch einer Gruppe von Teilnehmern → Seite 53 per Direktansprechen (Durchsage → Seite 25) ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprächs-

wunsch entgegen, können Sie das wartende Gespräch übergeben.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Gruppe eingeben.



Gespräch per Durchsage ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gespräch entgegen, sind Sie mit diesem verbunden.



Hörer auflegen.



Kommt innerhalb von 45 Sekunden keine Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Gesprächspartners wieder zu Ihnen (=Wiederanruf).

Signal zum Netz senden (nicht bei HiPath 500)

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Kommunikationsplattformen einleiten zu können (wie z. B. "Rückfrage"), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben.

Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung über eine analoge Leitung hergestellt.



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.



Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

Bei nicht erreichten Zielen

Anklopfen – sich bemerkbar machen

Sie wollen den besetzten Angerufenen dringend erreichen.



Hörer abheben.

Interne Rufnummer eingeben.

Warten (ca. 5 Sekunden) bis der Besetzton zum Freiton wechselt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren → Seite 28.



Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern → Seite 29.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), hören Sie sofort den Freiton.

Aufschalten – in ein Gespräch eintreten

Nur möglich, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Rückfrage



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: "Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)."

Sie können sofort sprechen.

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umgeleitet. Die Nachtstation kann über das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 61!

Einschalten:



Hörer abheben.



X A Kennzahl eingeben.



Innerhalb von 5 Sekunden Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).

oder



Kennzahl eingeben oder keine Eingabe (= Nachtschaltung standard).

Ausschalten:



Kennzahl eingeben.

Funktionen, Prozeduren und Termine speichern

Terminfunktion

Termine speichern

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden → Seite 36. Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden.



Hörer abheben.



X 4 6 Kennzahl eingeben.



Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).




Bei Spracheinstellung "amerikanisch" (zuständiges Fachpersonal fragen) die Kennzahl 2 für "am" oder 7 für "pm" drücken.



Gespeicherten Termin löschen



Hörer abheben.



An einen Termin erinnert werden

Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert → Seite 36. Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein.



Ihr Telefon läutet Hörer abheben und wieder auflegen.



Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser fünfmal wiederholt, bevor der Termin gelöscht wird.

Verbindungskosten überprüfen/ zuordnen

Mit Kostenverrechnung anrufen

Gespräche nach extern können Sie bestimmten Projekten zuordnen.

Voraussetzung: Das zuständige Fachpersonal hat für Sie Projektkennziffern festgelegt.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Projektkennzahl eingeben.

evtl.



Eingeben (Je nach Konfiguration notwendig; zuständiges Fachpersonal fragen).



Externe Rufnummer eingeben.



Sie können auch während eines externen Gespräches die Projektkennzahl eingeben.

Privatsphäre/Sicherheit

Anrufschutz ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen).



Hörer abheben.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.



Ein Sonderwählton erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name beim extern Angerufenen im Display erscheint. Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zurücknehmen.



Hörer abheben.



Kennzahl für "unterdrücken" oder "weitergeben" eingeben.



Das zuständige Fachpersonal kann für alle Telefone die Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten.

Mithören/Geheimes Aufschalten (nicht bei HiPath 500)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithören.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.

Raum überwachen (Babyphone)

Zur Überwachung eines Raums können Sie ein Telefon benutzen. Beim dem überwachenden Telefon muss diese Funktion aktiviert sein.

Wenn Sie dieses Telefon anrufen, hören Sie sofort, was in dem Raum passiert.

Zu überwachendes Telefon aktivieren:



Hörer abheben und in Richtung Geräuschquelle legen.



Zu überwachendes Telefon deaktivieren:



Hörer auflegen.

Raum überwachen:



Hörer abheben.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in dem Raum befindet, der überwacht werden soll.

Anonymen Anrufer identifizieren – "Fangen" (nicht für USA)

Sie können böswillige externe Anrufer identifizieren lassen. Die Rufnummer des Anrufers kann während des Gesprächs oder bis zu 30 Sekunden danach festgehalten werden. Sie selbst dürfen dabei nicht auflegen.



Sie führen ein externes Gespräch.



Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.



Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die ermittelten Daten beim Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal!

Telefon gegen Missbrauch sperren


Sie können verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon während Ihrer Abwesenheit benutzen.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Schlosscode eingerichtet → Seite 42.

Telefon ab-/aufschließen:



Hörer abheben.



Kennzahl für "abschließen" oder "aufschließen" eingeben



Code (Schlosscode) eingeben → Seite 42.



Im abgeschlossenen Zustand ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Intern kann wie gewohnt gewählt werden.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → Seite 41 aus ab-/aufgeschlossen werden.

Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen, und seinen persönlichen Schlosscode vergessen, können Sie durch diese Funkton sein Telefon wieder aufschließen.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden soll.



Kennzahl für abschließen eingeben.



Kennzahl für aufschließen eingeben.

Persönlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

- Telefon gegen Missbrauch schützen → Seite 40
- Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen → Seite 44
- Rufnummer tauschen → Seite 45

nutzen zu könnnen, müssen Sie einen persönlichen Code eingeben, den Sie selbst speichern können.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Aktuellen 5-stelligen Code eingeben. Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe "00000".



Neuen Code eingeben.

Neuen Code wiederholen.



Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen das zuständige Fachpersonal. Es kann Ihren Code auf "00000" zurücksetzen.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → Seite 41 aus ab-/aufgeschlossen werden.

Weitere Funktionen/Dienste

Info (Nachricht) senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

An Systemtelefonen ohne Display (z. B. optiPoint 500 entry), an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete Infotexte als Rückrufwunsch gespeichert.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Empfängers oder der Gruppe eingeben.



Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen. Kennzahl eingeben.

0 = Bitte um Rückruf 5 = Fax/Telex abholen 1 = Besuch wartet 6 = Bitte zum Diktat 2 = Achtung Termin 7 = Bitte kommen 3 = dringender Anruf 8 = Bitte Kaffee bringen

4 = nicht stören 9 = verlasse Büro

Gesendete Info löschen

Sie können bereits gesendete Infotexte wieder löschen, so dass sie der Empfänger nicht erhält.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



An Gruppen gesendete Texte können nur vom Veranlasser gelöscht werden.

Infos entgegenehmen

Sind Nachrichten für Sie eingetroffen, leuchtet die Taste "Nachricht/Info." Nach Abheben des Hörers hören Sie einen Sonderwählton oder eine Ansage.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Nachricht/Info



Verbindung mit Absender der Nachricht oder zum Sprachspeichersystem wird aufgebaut.

Empfangene Infos löschen

Sie können an Sie gesendete Infos löschen; es wird kein Rückruf eingeleitet.

Sind Nachricten für Sie eingetroffen, hören Sie nach Abheben des Hörers einen Sonderwählton oder eine Ansage. Bei speziellen Tonwahltelefonen leuchtet, wenn eingerichtet, eine Briefkastenlampe.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Die empfangenen Infos wurden gelöscht.

Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen

Ihr Telefon kann vorübergehend von anderen, für ein gehendes Gespräch, so benutzt werden, als wäre es deren eigenes.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.



Code (Schlosscode) des anderen Nutzers eingeben.



Externe Rufnummer wählen.

Nach Gesprächsende wird dieser Zustand wieder aufgehoben.

Rufnummer tauschen (Endgerätetausch/Umziehen/Relocate)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihre Rufnummer auf jedes andere vorhandene Telefon legen.

Ihr bisheriges Telefon erhält dann die alte Rufnummer Ihres neuen Telefons; die Rufnummern samt Einstellungen (z. B. programmierte Tasten) der Telefone werden getauscht.

Voraussetzung: Ihr altes und neues Telefon sind jeweils das erste Telefon am Anschluss. Die Telefone sind im Ruhezustand

Folgende Prozedur wird am neuen Telefon durchgeführt.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Eigene Rufnummer eingeben.



Code (Schlosscode) eingeben → Seite 42. (Nicht notwendig, wenn Sie noch keinen Code festgelegt haben.)



Kennzahl eingeben.



Sie können aber auch Ihr Telefon an einen anderen Anschluss anstecken und die Prozedur durchführen.

Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- Umleitung ein
- Antwort-Text ein
- Rufzuschaltung
- Sammelanschluss aus
- Rufnr.unterdrücken
- Anklopfen ohne Ton
- Anrufschutz ein
- Ruhe ein
- empfangene Infos:
- Rückruf-Aufträge



Hörer abheben.



Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

- Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 → Seite 38
- Anrufumleitung,
 Kennzahl *11, *12, *13/#1 → Seite 16
- Telefon ab-/aufschließen, Kennzahl *66/#66 → Seite 40
- Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 → Seite 54
- Gruppenruf,
 Kennzahl *85/#85 → Seite 53
- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 46
- Schalter betätigen, Kennzahl *90/#90 → Seite 51
- Nachtschaltung, Kennzahl *44/#44 → Seite 35
- Termine,
 Kennzahl *46/#46 → Seite 36



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, für das die Funktion aktiviert werden soll.



Kennzahl – z. B. *97 für Anrufschutz ein – und evtl. Prozedur eingeben.

Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie von extern (außerhalb) – wie als interner Teilnehmer – über Ihr System eine gehende externe Verbindungen aufbauen. Außerdem lassen sich folgende Funktionen Ihres Systems aktivieren bzw. deaktivieren:

- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 46
- Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1 → Seite 16
- Telefon ab-/aufschließen,
 Kennzahl *66/#66 → Seite 40
- Persönlichen Schlosscode speichern, Kennzahl *93 → Seite 42
- Info (Nachricht senden),
 - Kennzahl +68/#68 → Seite 43
- Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 → Seite 54
- Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 → Seite 53
- Rufnummernanzeige unterdrücken, Kennzahl *86/#86 → Seite 38
- Tür öffnen, Kennzahl *61 → Seite 22
- Türöffner freigeben, Kennzahl *89/#89 → Seite 23
- Schalter betätigen, Kennzahl *90/#90 → Seite 51
- Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 → Seite 38
- Wählen mit Kurzwahl, Kennzahl *7 → Seite 24
- Assoziierter Dienst, Kennzahl *83 → Seite 47

Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht am System angeschlossen.



Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Dauerton abwarten, (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten) dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und den zugehörigen persönlichen Schlosscode eingeben.



Kennzahl eingeben (nur notwendig wenn im System programmiert).



Wählton abwarten und Kennzahl – z. B. *97 für Anrufschutz ein – eingeben. Evtl. weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWV/MFV-Telefone).

oder

Externe Rufnummer wählen.



Es lässt sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbindung durchführen. Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt. Bei einem Extern-Extern-Gespräch wird die Verbindung getrennt sobald einer der Gesprächspartner beendet.

Angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern / Telefondatendienst

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie mit Ihrem Telefon angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftsysteme.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt.

Rückfrage

Taste drücken. Lampe blinkt. Kennzahl eingeben.

Für die Eingabe der Daten werden Sie nun vom angeschlossenen Computer geführt, müssen aber, je nach Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen), Ihre Eingaben auf eine von 2 Arten durchführen:

• Eingaben im Blockmodus

0 ... **9**

 \mathbf{x}_{4}

Daten eingeben.

•

Eingabe abschließen

oder •

 Eingaben im Online-Modus: Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Eingaben direkt.



Kennzahl eingeben.



Daten eingeben.

Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Ihr Telefon mit PC-Applikationen kommunizieren (CSTA = Computer Supported Telecommunications Applications). Sie senden Informationen an die Applikation und erhalten Informationen von der Applikation durch akustische Signalisierung.



Kennzahl eingeben.

3-stellige Kennung für die zu steuernde Applikation eingeben.



Zur Kommunikation mit der Applikation benutzen Sie die entsprechenden Tasten.

Kommunikation mit Applikation beenden



Hörer abheben und wieder auflegen.

Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Schalter (Aktoren; maximal 4) verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausschal-

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter einund aus- oder ein- und automatisch (nach Zeit) ausschalten.




Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 63!



Hörer abheben.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.



Personen suchen (nicht für USA, nicht bei HiPath 500)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über Ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Personen suchen:

Damit Sie gesucht werden können, müssen Sie eine Rufzuschaltung → Seite 54, eine Anrufumleitung → Seite 16 oder eine Rufweiterleitung zur internen Teilnehmer-Rufnummer Ihrer PSE aktiviert haben. Ein Gesprächswunsch wird dann automatisch signalisiert.

Melden am nächstgelegenen Telefon:



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Eigene Rufnummer eingeben.

Teamfunktionen nutzen

Gruppenruf ein/ausschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Ankommende Anrufe werden der Reihe nach

(= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.

Sie können auch zu einem Team (auch Chef/Sekretariat) gehören, denen mehrere Leitungen zugewiesen wurden. → Seite 56.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Den Ruf für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe (auch Chef/Sekretariat) können sie aus- und einschalten.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 59!

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum **Gruppenruf:**



Hörer abheben.



Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

Sie gehören zu mehreren Gruppen oder zu einer Gruppe mit Leitungen (auch Chef/Sekretariat):



Hörer abheben.



Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.



Kennzahl für "alle Gruppen aus" eingeben.

Kennzahl für "alle Gruppen ein" eingeben.



Gruppen-/Leitungsnummer für "gezieltes Heraus-/Hineinschalten" eingeben.



Haben Sie für eine andere Gruppe/Leitung den Ruf eingeschaltet oder für alle Gruppen/Leitungen, denen Sie angehören, den Ruf ausgeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen

Anrufe für Telefone innerhalb eines Teams (

gruppe; zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie an Ihrem Telefon übernehmen: auch während eines Gesprächs.

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet kurz.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 62!

Telefone für die Rufzuschaltung speichern:



Hörer abheben.



* 8 1 Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.

Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen:



Hörer abheben.



Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer Gruppe von Teilnehmer (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die längste Ruhephase hatte.

Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden:



Hörer abheben.



Kennzahl für "anmelden" oder "abmelden" eingeben.

Zum Anmelden Identifikationsnummer ("Bearbeiter:") eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).

Während der Arbeitszeit ab-/anmelden:



Hörer abheben.



Kennzahl für "nicht verfügbar" oder "verfügbar" eingeben.

Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten:

Um in Ruhe für das letztbeantwortete Gespräche Nacharbeiten erledigen zu können, lässt sich eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Ihr Telefon wird für eine festeingestelle Zeitspanne oder bis Sie sich wieder zurückmelden aus der Anrufverteilung genommen.



Sie haben oder hatten eine UCD-Verbindung.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.

Nachtschaltung für Anrufverteilung ein-/ausschalten:



Hörer abheben.



** (4) 0 (4) Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.

Team/Chef/Sekretariat mit zugewiesenen Leitungen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einem Team von Teilnehmern für die spezielle Leitungen vorhanden sind. Über die Ihnen zugewiesene Leitung können Sie wie gewohnt Ihre Gespräche abwickeln.

Außerdem können Sie für die Leitungen Ihrer Gruppe eine Anrufumleitung oder eine Rufumschaltung aktivieren.

Anrufe für Leitungen umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Leitungen Ihrer Gruppe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich). Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese für alle Teilnehmer Ihrer Gruppe.



Hörer abheben.



* 501 Kennzahl eingeben.



Gewünschte Leitungsnummer eingeben.



Gewünschte Umleitungsart eingeben: 1= alle Anrufe, 2 = nur externe Anrufe, 3 = nur interne Anrufe



Rufnummer des Ziels eingeben (Externe Ziele mit Extern-Kennzahl).

Anrufumleitung ausschalten:



Hörer abheben.





Gewünschte Leitungsnummer eingeben.



Ist eine Anrufumleitung für eine Leitung eingeschaltet, ertönt beim Belegen ein Sonderwählton.

Anrufe direkt zum Chef umschalten (nur im Team Chef/Sekretariat)

Alle Anrufe für den Chef werden normalerweise nur im Sekretariat akustisch signalisiert.

Sie können die akustische Signalisierung so schalten, dass die Anrufe nur am Cheftelefon bzw. am zugewiesenen Zweittelefon akustisch signalisiert werden.

Einschalten:

Hörer abheben.

Kennzahl eingeben.

Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

Ausschalten:

Hörer abheben.

#502 Kennzahl eingeben.

Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

Telefon überprüfen

Funktionalität prüfen

Sie können die Funktionalität Ihres Telefons überprüfen.

Voraussetzung: Das Telefon ist im Ruhezustand.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.

Ist alles in Ordnung,

- blinken alle Lampen am Telefon und
- das Rufsignal ertönt.

Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

Ist Ihr Telefon in eine HiPath 5000 - Umgebung eingebunden, sind mehrere HiPath 3000 über ein LAN (Local Area Network, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinander verbunden. Sie telefonieren über das LAN (PC-Netz).

Ist dies der Fall, müssen Sie bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten beachten. Diese sind nachfolgend beschrieben.

Herausschalten aus Sammelanschluss/Gruppenruf

Voraussetzung: Sie gehören zum Sammelanschluss/ Gruppenruf → Seite 53 einer anderen HiPath 3000/ 5000:



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



(DISA-) Rufnummer der anderen HiPath 3000 eingeben.



Eingeben.



(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



Eingeben.



Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.


Sie gehören zu mehreren Gruppen einer anderen HiPath 3000:



Gruppennummer für "gezieltes Heraus-/Hineinschalten" eingeben.

Anrufumleitung nachziehen

Von anderen Telefonen der HiPath 5000 - Umgebung können Sie eine Anrufumleitung → Seite 16 für Ihr Telefon ein-/ausschalten.



*47 Kennzahl eingeben.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, an der Ihr Telefon angeschlossen ist.

Eingeben.

(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.

Eingeben.

Einschalten:

X 1 Kennzahl eingeben.

1 oder 2 oder 3 Gewünschte Umleitungsart eingeben: 1 = alle Anrufe, 2 = nur externe Anrufe, 3 = nur interne Anrufe

Rufnummer des Ziels eingeben (Externe Ziele mit Extern-Kennzahl).

Ausschalten:

Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Telefone anderer HiPath 3000-Kommunikationsplattformen als Nachtziel → Seite 35 festlegen.



X47 Kennzahl eingeben.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, an der das Nachtziel-Telefon angeschlossen ist.

Eingeben.

(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie die Nachtschaltung ein-/ausschalten.

Eingeben.

Einschalten:

Kennzahl eingeben.

Innerhalb von 5 Sekunden Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).

Ausschalten:

★ Kennzahl eingeben.

Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon auch an externen Telefonen oder an Telefonen in anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen signalisieren lassen → Seite 54.

Telefone für die Rufzuschaltung speichern:

Hörer abheben.

* 8 1 Kennzahl eingeben.

Rufnummer eingeben.

Eingeben.

Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen:

Hörer abheben.

₩ 8 1 ✓ Kennzahl eingeben.

62

Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Schalter → Seite 51 in anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betätigen.



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der der Schalter betätigt werden soll.





(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Schalter betätigen.





Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.






1 ... Schalter eingeben.

Tür öffnen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Türöffner → Seite 22 von anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betätigen.



X47 Kennzahl eingeben.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der der Türöffner betätigt werden soll.

Eingeben.

(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Türöffner betätigen.

Eingeben.

*61 Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Dokumentation im Internet

Dieses Dokument und weitere Informationen erhalten Sie im Internet: http://www.enterprise-communications.siemens.com > Products > Phones & Clients > (Produkt wählen) > Downloads.

Zum Ansehen und Ausdrucken der PDF-Dokumentation benötigen Sie die kostenlose Software "Acrobat Reader": http://www.adobe.com

Technische Hinweise, aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, häufig gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet: http://wiki.siemens-enterprise.com/

Ratgeber

Telefon pflegen

- Pflegen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Reinigen Sie das Gerät bei starker Verschmutzung mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spülmittel. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuerpulver!

Funktionsstörungen beheben

Gedrückte Taste reagiert nicht:

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist. Nach Abheben des Hörers hören Sie einen Sonderwählton. Wenn ja, Anrufschutz ausschalten → Seite 38.

Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon abgeschlossen ist. Nach Abheben des Hörers hören Sie einen Sonderwählton. Wenn ja, schließen Sie das Telefon auf → Seite 40.

Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss diese den Kundendienst verständigen!

Stichwortverzeichnis

A
Agenten55
Aktoren51
Amt anrufen13
Anklopfen34
annehmen28
ohne Ton29
Anklopfton ein-/aus
Anruf
abweisen21
annehmen11
Türsprechstelle22
übernehmen, gezielt21
übernehmen, Gruppe54
umleiten16
umleiten im Team56
umleiten MSN im Amt
verteilen 55
Anrufschutz
Anrufsignal11
Anrufumleitung
MSN im Amt18
Anrufverteilung55
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe27
Assoziierter Dienst47
Aufnahme
Aufschalten
Automatischer Verbindungsaufbau 26
Automatisches Anklopfen
verhindern/erlauben
201111111111111111111111111111111111111
_
В
Babyphone39
Bedienprinzip10
Bedienschritte9
Briefkasten25
C
CE-Kennzeichen
Chef/Sekretariat-Funktionen56
Codeschloss
für ein Telefon40
zentral41

U	
Dienste zurücksetzen	46
Direct Inward System Access	47
Direktansprechen	
Direktantworten	
DISA	
Diskret ansprechen	
Dreierkonferenz	
Durchsage	
Durchwahlnummer zuweisen	
Darchwaninarniner zaweisen	21
E	
Einstellungen am Telefon	20
Empfangslautstärke11,	
Endgerätetausch	15
Engerätetest	40
Extern telefonieren	10
Extern telefonieren	13
Extern-Kennzahl	13
F	
Fangen	40
_	
Flex CallFunktionalität prüfen	
	58
Funktionen	
für anderes Telefon ein/aus	
von extern nutzen	
zurücksetzen	
Funktionsstörungen	66
G	
Geheimes Aufschalten	39
Gespräch	
annehmen	
aufzeichnen	
aus Halten übernehmen	
aus Parken übernehmen	
parken	29
übergeben	15
Gesprächslautstärke11,	20
Gruppenruf	53

Stichwortverzeichnis

Н		Mithören	
Hinweise	2	ohne Ton	
HiPath 5000		Mobil telefonieren	
Aktoren	63	MSN im Amt umleiten	18
Anrufumleitung nachziehen	60		
Gruppenruf	59	N	
Nachtschaltung	61	••	
Rufzuschalten	62	Nachbearbeitungszeit	55
Sammelanschluss	59	Nachricht(text) empfangen	11
Schalter	63	entgegennehmen	
Tür öffnen	64		
Hotline	26	löschen/anzeigensenden	
		Nachtschaltung	
		Nachwahl	35
I		automatisch	0.4
Individuelle Kurzwahl	24		
Info(text)		Tonwahl MFV	ا ک
empfangen			
entgegennehmen		P	
löschen/anzeigen		Parken (Gespräch)	29
senden		Personensucheinrichtung PSE	
Intern wählen		Persönliche Identifikationsnummer	
IP-Telefonie	59	Pflege des Telefons	
		PIN	
K		PKZ Projektkennzahl	
	1 -	Programmierungen am Telefon	
Konferenz		Projektgespräche	
Kostenverrechnung	3/		
Kurzwahl	0.4	_	
individuell speichern Nachwahl		R	
		Raumüberwachung	39
wählenzentral		Reinigen des Telefons	66
Zerrirai	24	Relocate	45
		Röcheln	26
L		Rückfrage	
Lampen=Leuchdiode LED	8	Rückruf	19
LAN-Telefonie		Ruf umschalten	
Lauthören		im Chef/Sekretariat	57
Leitung vormerken		Ruf zuschalten	54
g		Rufnummer	
		Anzeige ausschalten	38
M		unterdrücken	
Makeln		zuweisen	27
Mehrfachrufnummer MSN umleiten		Rufnummer tauschen	
MFV-Nachwahl (Tonwahl)	31	Rufnummernunterdrückung	
		Ruftonklangfarbe	20
		Ruftonlautstärke	20

S		V	
Sammelanschluss	. 53	Variable Anrufumleitung	16
Schalter		Verbindungsaufbau	
Schlosscode speichern	. 42	selbsttätig	26
Sekretariat-Funktionen		Verteilen von Anrufen	
Selbsttätiger Verbindungsaufbau	. 26	Vormerken Leitung	
Signal zum Netz		3	
Signalton bei Anklopfen ein-/aus		***	
Sonderwählton		W	
Sperren/Entsperren		Wahl wiederholen	14
Störungen		Wählen	
Symbolerklärungen		intern/extern	
, 3		mit aufliegendem Hörer	
_		mit Kurzwahl	24
T		mit Wahlhilfe	27
Tasten		mit Wahlwiederholung	14
fest belegt	8	Wiederanruf	33
Telefon			
ab-/aufschließen	. 40	Z	
anderes sperren	. 41		
anderes wie eigenes nutzen	. 44	Zahl der Anrufe	
bedienen	. 10	Zentrale Kurzwahl	
einstellen	. 20	Zentrales Codeschloss	
pflegen	. 66	Zurücksetzen Funktionen	46
reinigen	. 66	Zweitanruf	
sperren	. 40	annehmen	
testen	. 58	erlauben	
zentral ab-/aufschließen		verhindern	
Telefondatendienst		Zweiten Teilnehmer anrufen	14
Termin			
Terminruf entgegennehmen			
Testen des Telefons			
Tonwahl	. 31		
Tür öffnen			
mit Code			
Türfreigabe			
Türsprechstelle	. 22		
U			
Übergabe (Gespräch)			
Ubergreifendes Löschen			
Übernahme (Anruf)21,			
Umleitung			
Mehrfachrufnummer MSN			
Umziehen mit Telefon			
Umzugsfunktion	. 45		

Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Funktionen. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktionen durch Eingabe einer Kennzahl oder durch Drücken einer Funktionstaste einleiten.

Funktionen		Bedienschritte
Anklopfen		Intern 🎵 TIn besetzt 5 s warten
Anruf annehmer	1	>
Anruf	gezielt	>> ⊕ ⑤ ⑤ Intern
übernehmen	Gruppe	≻ 3 6 7
Anrufe abweiser	า	Trennen
Anrufen		Ruf-Nr. oder 🙌 Ruf-Nr. 🗡
Anrufschutz	ein	≻ 9 9 7 .
	aus	≻ ⊞ ③ ⑦
Anrufumleitung	ein	
	aus	≻⊕0
	Leitung ein	** \$ 6 0 1
	Leitung aus	⊁ ⊕ ⑤ ○ ○ ○ Ltg-Nr.
	nach Zeit (CFNR) ein	> ★ 4 9 5 8 Ruf-Nr. 1 ¬
	nach Zeit (CFNR) aus	≻ #49 5 / ~
	im Betreibernetz ein	 ★641 MSN Extern
	im Betreibernetz aus	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Funktionen		Bedienschritte	
Anrufverteilung (UCD)	Dienstbeginn anmelden	> ★ 4 0 1	
	Dienstbeginn abmelden	> ⊕400	
	Arbeit abmelden	≻⊕00 2	
	Arbeit anmelden	≻ ₩₩₩₩	
	Nachbearbeitungszeit ein	(> oder ♥) ※40 ③ ☐	
	Nachbearbeitungszeit aus	(> oder ♥) ⊕ 4 0 3 ☐	
	Nachtschaltung ein	≻*404*	
	Nachtschaltung aus	> ⊕ 300 ₽	
Assoziierte Wah	nl	> (3)	
Assoziierter Die	nst		
Aufschalten		TIn besetzt Rückfrage	
Briefkasten nutz	zen	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Data I/O Service)	★494 Kennung	
Dienste rückset	zen	>⊕ ⊕ □ □	
Direkt ansprech	en	> ★ 🖁 🕡 🖔 Intern 🞵	
Direkt antworte	n	>	
Diskret ansprect (nicht bei HiPath		≻ € 9 4 6 8 Intern	
Endgerätetest		≻ 9 9 0	
Fangen (nicht für USA)		Rückfrage *84	
Gehaltenes Gespräch übernehmen		├ ☆ 6 3 !! Ltg-Nr.	
Gespräch aufzeichnen		Rückfrage *4 9 3	
Gespräch beenden		oder Trennen	

Funktionen		Bedienschritte
Gespräch weitergeben		Rückfrage Ruf-Nr.
	nach Durchsage über Gruppe	Rückfrage *80
Gesprächslaut	stärke ändern	↓ (⊕ oder ⊝) ⊕ ⊝ zugleich
Gruppenruf	herausschalten	
	hineinschalten	
Hotline		~
Info	senden	>> (09)
	löschen (gesendete)	≻⊕680
	entgegenehmen	≻ □ 0 688
	löschen (empfangene)	≻ Д ⊕680 Д
Konferenz	einleiten	Ruf-Nr. Rückfrage Ruf-Nr. Rückfrage
	Teilnehmer meldet sich nicht, 1. Gespräch fortsetzen	(1x oder 2x) Rückfrage
	Konferenz erweitern (max. fünf)	Rückfrage ** 3 usw.
	Konferenz verlassen	~
	Konferenz auslösen	Rückfrage # 3
	ISDN-Central-Office- Teilnehmer aus Konferenz schalten	Rückfrage *4 91
Kostenverrech	nung/Projektkennzahl	≻ (3 0) PKZ (1) evtl. ∫

Funktionen		Bedienschritte
Kurzwahl	wählen	(*0*9 oder 000999) oder (*0*9 oder 000999)
	individuell, speichern	├ ※ ③ ② ! *0 *9 ∫ ! Extern ∫
Leitung	vormerken/reservieren	Extern belegt 5 Sec warten
	wird frei (Anruf)	Extern
MFV-Nachwahl/	Tonwahl	Rückfrage *53
Mikrofon	ausschalten	Mikrofon ein/aus
	einschalten	Mikrofon ein/aus
Mithören (nicht	bei HiPath 500)	> 3 3 3 3 3 Intern
Nachtschaltung	ein	Intern Joder
	aus	≻ 800 1
Parken		Rückfrage
	entparken	> + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Personensuche (nicht für USA, nicht bei HiPath 500)	melden	► ★ 5 9 H Intern
Raum-	ein	⊁ ₩887~
überwachung	aus	~
	überwachen	Intern

Funktionen		Bedienschritte
Rückfrage		Rückfrage Buf-Nr.
	beenden, 1. Gespräch fortsetzen	(1x oder 2x) Rückfrage
	Makeln	Rückfrage ** 2
	Dreierkonferenz einleiten	Rückfrage ** (3)
	Gesprächspartner verbinden	~
Rückruf	speichern	Rückruf
	löschen	≻⊕6 8
	entgegennehmen (Anruf)	~
Ruf zuschalten	ein	>> ③ 1
	aus	> ⊕®0
Rufnummer tau:	schen	
Rufnummer	ein	≻ 3 6 1
unterdrücken	aus	≻⊕36
Rufnummer zuweisen (nicht für USA)		★ ② ① □ MSN □ Extern
Ruftonklangfarb	e ändern	(⊕ oder ⊝) ② ⊕ ⊝ zugleich
Ruftonlautstärke	e ändern	(⊕ oder ⊝) 1 ⊕ ⊝ zugleich
Rufum-	ein	≻ + 5 0 2 Ltg-Nr. ∫
schaltung	aus	≻ ⊕ 5 0 ② Utg-Nr. ∫
Schalter (nur bei	ein	≻ ₩90 0.41
HiPath 3000)	aus	⊁⊞ ⑤0 0…4 1
Schlosscode speichern		Code alt 🖔 2x Code neu
Signal zum Netz (Flash) (nicht bei HiPath 500)		Rückfrage *51

Funktionen		Bedienschritte
Telefon	abschließen	≻ ※ 6 6 Code
	aufschließen	> □ 6 6 0 Code
	abschließen zentral	→ ★ ⑨ 4 ③ Intern ★
	aufschließen zentral	> ★ ③ 4 ③ • Intern ⊕
Telefon wie ei	genes nutzen	★
Telefondatend	ienst	Rückfrage *42
Termin	speichern	→ ⊕ (1) (Uhrzeit z. B.0905) ∫
	Termin löschen	≻ ⊕0 6 ∩
	Terminruf entgegennehmen	ンニ
Türöffner	Türsprechstellen- gespräch	oder nach 30 Sek. 📂 🧗 Intern
	Tür öffnen	Rückfrage
	freigeben	> (1 oder 2)
	sperren	> ⊕® ௵ Intern ₪
Wahlwiederho	olung	Wahlwiederholung
Zweitanruf	Anklopfen annehmen	Rückfrage *55
	beenden, 1. Gespräch fortsetzen	(1x oder 2x) Rückfrage
	automatisches Anklopfen verhindern	≻ #490
	automatisches Anklopfen erlauben	≻490
	Anklopfton ein	≻⊕37 ∫
	Anklopfton aus	≻ ♥37

Bestellnummer: A31003-H1012-C120-11-19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.de/open

© Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Hofmannstr. 51, D-81359 München

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.